

取扱説明書 LED センサーライト

> LED-YSC002-W 商品番号:07-7867 LED-YSC002-P 商品番号:07-7868

> > 屋内專用

#### で使用上の注意

- ■屋外や浴室などの湿気の多い場所・水のかかる恐れのある場 所では使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- ●設置場所や使用状況によって、落下などによる本体破損の可能 性があります。設置場所や取付方法、また取扱いには十分ご注 意ください。
- ●使用環境によってはセンサーの感度が変化する場合があります。 また、近くの(家具など)障害物にライトの光が乱反射して誤作 動する場合があります。設置環境を改善してで使用ください。
- ●本品を分解したり改造しないでください。故障などの原因となり ます。
- ●LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合があります のでご承知ください。
- ●長時間で使用にならない場合は、電池を取り出して保管してくだ さい
- ●古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用 しないでください。
- ●電池交換の際は、2本同時に交換ください。
- ●オキシライド系乾電池のように初期電圧の高い電池のご使用は お避けください。故障の原因となります。 (オキシライドはパナソニック(株)の登録商標です。)
- ●LEDは交換できません。

電源	単3形乾電池2本(別売)	
消費電流	約 70mA(常灯時)	
光源	LED 1 個 ※LED-YSC002-W(07-7867): 白色系 ※LED-YSC002-P (07-7868): 電球色系	
質 量	約 67 g (電池別)	
外形寸法	(約)幅82.6mm×高さ91mm×奥行71mm	
	アルカリ乾電池で使用した場合、スイッチを「AUTO」にして 1 日 10 回の点灯で約 1 年使用可能 (1 回 15 秒間点灯した場合) ※乾電池の性能や使用条件により変化します。	
センサー	水平垂直方向 120°±10%約3m・90°±10%約6m の範囲で感知 ※感知作動後、無反応の場合は約15秒で消灯	

(〇) 門 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.ip

製品に関するお問い合わせは お客様相論室へ

0120-963-006 048-992-2735 電話 平日9:00~17:30 土曜9:00~17:00

### 故障かなと思ったら・・・

現象	考えられる原因	処置	
ライトが点灯 しない	周囲が明るい。(周囲に他の照明器具が点灯している)	スイッチが「AUTO」のとき、周囲が明るい状態では点灯しません。 他の照明から明かりが届かない、夜間十分に暗くなる場所に設置場 所を変更してください。	
	電池の接続方向が間違っている。	電池の + - 方向を正しくセットしてください。	
	センサーに向かって直進している。 ※センサーの特性上、正面方向から近づいた場合は検知距離が極端に短くなります。	センサーの検知エリアに対して、検知対象(人など)が横切るよう な場所へ取り付けてください。	
	夏場など周囲と人体の温度が近くなり温度差が少ない。 非常にゆっくりとした速度で検知エリアに近づいた。	センサーは人の動きによる温度変化を検知するため左記の場合など 検知しにくくなることがあります。	
	検知エリアが遮られている。	ガラスや壁越しでは検知できません。設置場所を変更してください。	
	電池の電圧が低下している。	乾電池を交換してください。	
ライトが点灯 したまま消え ない	何らかの物体や明るさの変化がセンサーに反応し続けて おり、ライトが継続して点灯している。	完全に検知エリアの外に出る。設置場所を変更するなどの対処をして ください。	
	スイッチが「ON」の位置になっている。	スイッチを「AUTO」の位置にしてください。	
人がいないの にライトが点 灯する	検知エリア内、または周囲に下記のような誤作動する要因がある。 例)他の照明器具の明かりの変化、犬や猫などの動物、温風や冷風が 吹き出すエアコン、ガスや給湯器からの熱気、強い無線ノイズ	誤作動要因となっているものを検知エリア内から取り除く、設置場所 を変更するなどの対処をしてください。	

## 電池の入れ方及びご使用方法

# 《電池の入れ方》

- 1. 底部の電池蓋をあけてください。
- 2. 単3形乾電池2本を⊕と⊝を正しくセットしてください。
- 3. 電池蓋を閉じてください。

# 《操作方法》

- ●スイッチの位置を「ON」にすると常時点灯。
- ●「OFF」にすると消灯。
- ●「AUTO」にすると光+人感センサーがオン。 (暗いとき、人が近付くと約15秒間点灯)



《設置場所》

- ●玄関や廊下.階段のすみなどで歩行の邪魔にならない所
- ※壁に設置する場合は、 市販のネジ(壁の材質 に適したネジ)を壁に 取り付け、本体背面の 穴にしっかりと差し込 んでください。

《人感センサーの感知範囲》 左右角度約120%

※感知範囲は季節や周囲の 状況によって変わります。

※感知作動後、無反応の場合 約15秒で消灯します。

左右角度約120°左右角度約90°

▼約3m

一約6m

(落下しないよう

取り付け用穴

しっかりと取り

付けてください。)

ON OFF AUTO